

ROOKMELDERS REDDEN LEVENS!

Alle huurwoningen van Hacosi zijn uitgerust met rookmelders. De geplaatste rookmelders zijn gevoelig voor smeulbranden in woonkamer, slaapkamers en gangen. Het is toegestaan aan huurders om zelf rookmelders bij te plaatsen. Op het einde van het huurcontract moeten de zelf geplaatste rookmelders verwijderd worden. Rookmelders geplaatst door Hacosi moeten in goede staat en functionerend overgedragen worden.

Werking en onderhoud

De rookmelder is uitgerust met een testknop en een waarschuwings-sigitaal voor een bijna lege batterij dat 30 dagen lang zijn werk doet. Een LED-lampje geeft kleine lichtsignalen zolang de stroomvoorziening in orde is en de alarmfunctie werkt. Bij alarm produceert de rookmelder continu een geluid van ongeveer 85 decibel en blijft het rode lampje knipperen.

Test de melder elke maand door het indrukken van de testknop.

De melder geeft een luid pulserend geluid dat vanzelf stopt. Test nooit met vuur of sigaretten.

WAARSCHUWING

- Verf de rookmelder niet
- Plak de rookmelder niet af

Alarmpauze-functie

Ongewenst alarm wordt tijdelijk uitgeschakeld door de testknop in te drukken. Het LED-lampje knippert dan om de 10 sec. De melder zal na 8 tot 9 minuten automatisch terug in werking treden.

BETEKENIS WAARSCHUWINGSSIGNALLEN

Continu alarm = brandalarm (knipperende LED)

1 pieptoon om de 40 seconden = lege batterij. Dit signaal zal 30 dagen klinken.

ROOKMELDER DEFECT?

- Regelmatig vals alarm
- Geen geluid na indrukken testknop
- LED-lampje blijft aan of uit

Bij defect Hacosi contacteren.

BATTERIJ

Je rookmelder is voorzien van een ingebouwde 10-jarige 3V batterij. Deze batterij kan niet vervangen worden. Als de batterij leeg is, moet er een volledig nieuwe rookmelder geplaatst worden. Neem dan contact op met Hacosi.

OF

Je rookmelder is voorzien van vervangbare batterijen. Deze moet de huurder zelf vervangen.

OF

Je rookmelder is aangesloten op een alarmcentrale. Neem dan contact op met Hacosi.

